



## Manual del Usuario PCD 610



Importante: Por favor leer completamente el manual antes de usar el producto.

# Funciones




Cámara principal

Flash



Detector  
de huellas



PCD

Puerto USB

Parlante



**Encendido/Apagado:** Se utiliza para encender/apagar el dispositivo y bloquear la pantalla.

Al encender inicialmente el teléfono, habrá una serie de configuraciones básicas.

### **Seleccionar idioma**

En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma.

### **Insertar la tarjeta SIM**

Retire la tapa posterior. Inserte la tarjeta SIM.

- Inserte una tarjeta de memoria (no incluida) para capacidad adicional.
- Inserte la batería, coloque la tapa posterior y encienda el teléfono.

**Inicio:** El botón de inicio detiene cualquier acción actual y vuelve a la pantalla de inicio.

**Retroceder:** Regresa a la pantalla anterior; Se cierra el teclado, cualquier programa abierto, opción de menú o el panel de notificaciones.

**Llamadas:** presionar el icono de llamada y marcar el número al que desea llamar o seleccionar el contacto.

**Mensajes:** presionar el icono de mensajes y marcar el número al que desea llamar o seleccionar el contacto.

**Cámara:** Cámara frontal para tomar fotos y videos, ideal para autorretratos.

**Cámara principal o trasera:** para tomar fotos y videos.

**Galería:** presionar el icono de galería para ver imágenes o editarlas.

**Email:** presionar el icono de la cuenta de email para enviar o recibir emails.

**Música:** presionar el icono de música para escuchar canciones.

**Volumen:** Ajusta el volumen del parlante, el volumen durante una llamada, y el volumen de multimedia.

**Puerto USB:** Carga el celular y también transfiere documentos, música y videos entre

teléfono y PC.

**Auricular:** Conecte los auriculares a este puerto para uso del manos libres. También se puede escuchar música o radio FM.

### **Seleccionar una red WI-FI**

Este paso permite que el dispositivo se conecte a una red de Wi-Fi. Haga clic en la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Las redes protegidas requieren una contraseña.

## Información de Seguridad



### Otros dispositivos y baterías

No conectarse a productos no autorizados o incompatibles. Utilizar baterías no compatibles podría ocasionar explosiones. Deseche las baterías usadas conforme lo establece la ley. No exponer las baterías a temperaturas extremas.

**Copia de seguridad:** Recuerde hacer una copia de seguridad o llevar un registro de toda la información importante almacenada en su teléfono móvil.



### Apague en un avión

No utilizar el teléfono en un avión.



## **Hospital**

Siga las indicaciones relacionadas y apague el teléfono móvil al encontrarse cerca de aparatos médicos.



## **Apague cuando esté en una estación de gasolina**

No utilizar el teléfono móvil en una estación de servicio o alrededor de combustibles o productos químicos.



## **No a prueba de agua**

El teléfono móvil no es resistente al agua. Por favor mantenerlo alejado del agua.





## **Utilizar el servicio técnico oficial después de la compra de su dispositivo**

Sólo un servicio técnico autorizado puede reparar tu teléfono móvil.



## **Cuidado con los niños**

Mantener el teléfono fuera del alcance de los niños. No debe ser usado como juguete ya que podría ser perjudicial para su salud.



## **Accesorios y baterías**

Utilizar solamente los accesorios y baterías autorizados y no conectar repuestos o productos no autorizados.



## **Apague en áreas expuestas a explosiones**

Tener en cuenta las indicaciones relacionadas y no utilizar el teléfono móvil cerca de una zona donde pueden ocurrir explosiones.



## **Llamada de emergencia**

Asegurarse de que su teléfono móvil está encendido y en un área con servicio celular. En la pantalla de inicio, pulsar la tecla de llamada.

Introducir el número de emergencia y pulsar la tecla de marcación. Mantener la llamada hasta que se le señale lo contrario.

## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Vendedor: \_\_\_\_\_

Fabricado por: Telecomunicaciones Fueguinas  
S.A.

Condiciones de Validez de la Garantía: Esta garantía cubre en los términos de la ley N° 24240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecte la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. Telecomunicaciones Fueguinas S.A. podrá utilizar, conforme a lo establecido por el Art 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido a nuevo. Telecomunicaciones Fueguinas S.A. se compromete a reparar el mismo sin cargo

alguno para el adquiriente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo condiciones que a continuación se detallan:

A tal efecto, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.

2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.

4. En caso de necesidad de traslado del producto será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la ley 24240 y su reglamentación y la Res. SCI N° 498/88.

Serán causas de anulación de la Garantía, los siguientes casos:

a- Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual de usuario.

b- Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.

c- Intervención del equipo por personal no autorizado por Telecomunicaciones Fueguinas S.A.

d- La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de Usuario.

La garantía carece de validez, en los siguientes casos:

A- Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

B- Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.

C- Daño o tachadura en la etiqueta identificadora.

Esta Garantía no cubre en las siguientes situaciones:

- Roturas, golpes o daños causados por caídas o ralladuras por cualquier causa.
- Daño y ralladuras sobre las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior, debido al uso normal y anormal.
- Daños causado por otros equipos conectados al producto.
- Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por Telecomunicaciones Fueguinas S.A.
- Los daños o rupturas causados sobre las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que la ruptura sea consecuencia de defecto en el material o en la mano de obra de la fabricación.
- Los equipos que presenten ingreso de líquidos de cualquier tipo por cualquier causa.

Casos que no cubren la garantía para las

Baterías:

- Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por Telecomunicaciones Fuegoínas S.A.
- Si por cualquier razón la batería tiene roto o violados los sellos de fabricación.
- Si fueron instaladas en cualquier equipo que no sea el PCD correspondiente.
- Cuando su capacidad esté por debajo del 80% de su capacidad o tuviera fuga.

Telecomunicaciones Fuegoínas S.A. no asume ninguna responsabilidad propia ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunicaciones, incluido pero no limitada a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o datos, fallas en la tarjeta SIM, etc.

El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente,

Telecomunicaciones Fueguinas S.A. no autoriza a otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

Telecomunicaciones Fueguinas S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por la negligencia o dolo del comprador.

Telecomunicaciones Fueguinas S.A. asegura que este equipo cumple con las normas de seguridad eléctricas (Res. S.I.C. y M N° 92/98).

PLAZO: La Garantía se establece de 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la



factura original para el celular y de 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador, manos libres, cable de datos y demás accesorios). Se computa este plazo desde el momento mismo de la entrega del producto al comprador.

Garantía válida únicamente para los equipos fabricados por Telecomunicaciones Fueguinas, Rio Grande, Tierra del Fuego.

Fabricado por Telecomunicaciones Fueguinas

Tierra del Fuego, República Argentina

Validez de la garantía: República Argentina

Servicio técnico Telecomunicaciones Fueguinas

**Tel. 0810-122-2358**

**PCD**

[www.pcdargentina.com.ar](http://www.pcdargentina.com.ar)