




SECUENCIA DE CONFIGURACION: E-MAIL TTX38

1. Acceder a "Menú"
2. Acceder a "Mensajes"
3. Acceder a "Correo electrónico"
4. Acceder a "Cuentas de correos electrónicos"
5. Verificar panel de cuentas de correos electrónicos
6. Si no dispone de una cuenta activa, inicie la creación de una cuenta nueva
7. Ingrese la dirección de E-mail
8. Seleccione el protocolo correspondiente a su cuenta.
9. Seleccione su cuenta de datos.
10. Ingrese el nombre del "Servidor entrante"
11. Ingrese el nombre del "Servidor saliente"
12. ingrese el nombre de usuario
13. Ingrese la contraseña
14. Ingrese el nombre de la cuenta
15. Verifique la existencia de la cuenta nueva
16. Seleccione "Opciones" y edite la configuración de su cuenta
17. Seleccione "Configuración avanzada"
18. Seleccione el "Servidor saliente"
19. Ingrese los datos provistos por su prestador de servicio de E-mail
20. Seleccione el "Servidor entrante"
21. Ingrese los datos provistos por su prestador de servicio de E-mail
22. Active la cuenta nuevamente


Su cuenta fue configurada con éxito.
Disfrute del servicio de E-mail.



SECUENCIA DE CONFIGURACION: E-MAIL TTX38



TTX38ARM
Configuración automática de cuenta de datos



Movistar Java

Opciones Atrás

TTX38AR
1.Opciones
2.Seleccionar
3.SIM 1 ó 2
4.GPRS
5.Elija la cuenta de datos correcta

9



Servidor entrante
mail.galander.com

Opciones Borrar

10



Servidor saliente
mail.galander.com

Opciones Borrar


11



Nombre de usuario
slopez@galander.com

Opciones Borrar

12



Contraseña

Opciones Borrar

13



Nombre de cuenta
mail.galander.com

Opciones Borrar

14



Cuentas de correos elec..
mail.galander.com

Opciones Atrás

15



Opciones

- 1 Activar
- 2 Editar
- 3 Cuenta nueva
- 4 Eliminar

Aceptar Atrás

16

